

Whirlpool entleeren

Die Entleerung eines Whirlpools lohnt sich erst, wenn er danach mindestens einige Monate nicht benutzt wird!

- 1 Geben Sie vor dem Entleeren des Whirlpools noch einmal genügend Chlor ins Whirlpool-Wasser und schalten Sie alle Düsenpumpen für ca. eine Viertelstunde ein. So wird der Whirlpool vor dem Entleeren gründlich gereinigt.
- 2 Schalten Sie die Sicherung der Stromversorgung zum Whirlpool aus. Markieren oder blockieren Sie die Sicherung, damit nicht jemand versehentlich die Sicherung wieder einschaltet, während dem der Whirlpool leer ist.
- 3 Öffnen Sie beide Ablassöffnungen am Whirlpool-Sockel und lassen Sie das Wasser abfließen. Entfernen Sie mit einem Wasserauger das restliche Wasser, das sich noch in den Leitungen und im Becken befindet. Saugen Sie mit dem Wasserauger direkt aus den Ablassöffnungen und den Düsen. Dieser Schritt ist vor allem in der kalten Jahreszeit wichtig, denn Restwasser in Leitungen und Aggregaten kann einfrieren und so den Whirlpool beschädigen.
- 4 Entfernen Sie die Wasserfilter und den Silberionenstift (falls vorhanden), spülen Sie sie gründlich aus und deponieren Sie sie an einem trockenen Ort. Übrigens: Mit Filterreiniger werden die Filter noch viel sauberer.
- 5 Entfernen Sie die Kissen, reinigen Sie sie mit warmem Wasser und etwas Seife, und deponieren Sie sie an einem trockenen Ort.
- 6 Lassen Sie wenn möglich den Whirlpool und die Abdeckung in geöffnetem Zustand austrocknen, bevor Sie die Abdeckung für längere Zeit schliessen.
- 7 Decken Sie den Whirlpool mit einer Plane oder ähnlichem zu, damit kein Regenwasser/Schnee in den Whirlpool eindringen kann.

ACE-System

Das ACE-System wird durch das Ausschalten des Whirlpools ausser Betrieb genommen, denn dieses ist fix eingebaut und die Sonde mittels Kabel verbunden. Eventuell muss die Sonde bei der erneuten Inbetriebnahme mit PH-Minus gereinigt werden.

Freshwater-System

Das Freshwater-System wird durch das Ausschalten des Whirlpools ausser Betrieb genommen. Bitte entfernen Sie lediglich die Kartusche.

HotSpring Schweiz wünscht Ihnen weiterhin viel Spass mit dem Whirlpool.

HotSpring Whirlpool-Paradies Schweiz
Hewoo AG | Generalvertretung CH/FL
Allmendstrasse 42b, 3600 Thun
info@hewoo.ch
Telefon 033 244 00 00

HotSpring Whirlpool-Paradies Allschwil
Hewoo AG
Birkenstrasse 2, 4123 Allschwil
info@hewoo.ch
Telefon 061 481 60 90

HotSpring Whirlpool-Paradies Gerlafingen
Hewoo AG
Biberiststrasse 4, 4563 Gerlafingen
info@hewoo.ch
Telefon 032 675 93 93

HotSpring Spas
Hewoo AG
Rue de Riant-Coteau 5, 1196 Gland
info@hewoo.ch
Telefon 022 364 00 11